

Jetboil PCS 1,0 l keitin –käyttöohjeet

Tärkeää: Lue ohjeet huolella. Tutustu laitteeseen ennen kuin yhdistät sen kaasupatruunaan. Pidä ohjeet tallella tulevaa käyttöä varten.

Tekniset tiedot:

Kaasun luokitus: butaani paineistettuna

Käytä vain LPG butaani/propaani (80/20) patruunoita (MYYDÄÄN ERIKSEEN) jotka täyttävät EN 417 normin.

SAATTAA OLLA

VAARALLISTA KÄYTTÄÄ MUITA PATRUUNOITA.

Neulakoko: 0.21 mm. Kulutus: 100g/h

TURVALLISUUSVAROITUKSET

VAARA! NÄIDEN OHJEIDEN SEURAAMATTA JÄTTÄMINEN VOI AIHEUTTA KUOLEMAN, AIVOVAURION, VAKAVIA PALOVAMMOJA TAI VAHINKOJA ITSE LAITTEELLE.

Hiilidioksidin (CO) hengittäminen voi aiheuttaa kuoleman. Hiilidioksidia syntyy polttimon palaessa. Käytä Jetboil CGS laitetta vain hyvin tuulettuvissa ulko-olosuhteissa.

Kaasupatruunat voivat räjähtää. Pidä ne pois kuumasta, auringonvalosta ja kipinöistä. Älä käytä niitä kuumalla pinnalla. Pinta on liian kuuma jos et voi pitää sillä kättäsi viittä sekuntia kauempaa. Älä laita tuulisuoja keittimen ympärille tai estä ilmankulkua polttimolle.

Jos haistat kaasunhajun ja venttiili on kiinni, Jetboil GCS vuotaa. Irrota välittömästi kaasupatruuna ja siirrä laite hyvin tuuletettuun tilaan pois lämmön ja kipinöiden läheltä. Älä missään tapauksessa yritä selvittää vuotokohtaa liekin avulla; käytä saippuanestettä ulkona. Älä käytä Jetboil CGS keitintä jos O-rengas on vaurioitunut tai kulunut, tai jos keitin on muuten vaurioitunut tai vuotaa tai ei muuten toimi oikein.

Metalliosat voivat käytön aikana kuumentua voimakkaasti. Pidä lapset loitolla.

Jetboil GCS keitintä tulee käyttää tasaisella alustalla vähintään metrin päässä kaikista seinämistä ja katoista, palavista materiaaleista ja kipinälähteistä. Älä kumarru keittimen yli ja pidä hiukset ja vartalon osat etäällä laitteesta sytyttäessäsi sitä. Älä siirrä, kaada tai nosta keitintä sen ollessa käytössä, tulipalovaara.

KOKOAMINEN

Ota kansi pois, poista kaasupatruuna (MYYDÄÄN ERIKSEEN) ja poltinpesä 1 litran keittimestä. Varmista että venttiili on kiinni (kiristetty myötäpäivään), että O-rengas on puhdas ja hyvässä kunnossa.

Korvaa O-rengas jos se on vahingoittunut (saatavana Jetboil Maintenance Kit:n kanssa). Ota pois ja laita säilöön kaasukanisterin hattu ja tarkasta tiivisteet ja kierteet polttimen ja kaasusäilön välillä. Pidä patruuna pystyssä ja kierrä se kiinni polttimeen. Älä ylikiristä.

Varmista että patruuna on kunnolla paikallaan. Aseta keitin tasaiselle, vakaalle ja viileälle pohjalle.

KEITTÄMINEN

Laita kattila paikalleen ennen kuin sytytät polttimon. Pidä poltin käsivarren mitan päässä tasaisella pinnalla sytytyksen aikana.

Sytytys; käännä säätöventtiiliä (2.5) ½ kierrosta vastapäivään ja paina heti pietso sytytintä useasti kunnes liekki syttyy.

Käytä säätönuppia liekin säätämiseen isommalle tai pienemmälle (vastapäivään +, myötäpäivään -).

Poista kattilan muovikansi vetämällä. Lisää nestemäistä ainetta kattilaan. Poista neopreenisukka ja käytä pientä liekinvoimakkuutta valmistaessasi kiinteää ruokaa. Älä lämmitä keitintä tyhjänä. Kun täyttö on yli litran, ole varovainen, ylikiehumista saattaa tapahtua.

Sukka ei saa ylettää yli alareunan, jotta se ei ylikuumene ja pala. Anna kannen olla löysästi paikallaan keittämisen aikana. ÄLÄ JÄTÄ LAITETTA ILMAN VALVONTAA KEITTÄMISEN AIKANA.

VARASTOINTI

Sulje säätöventtiili jotta liekki sammuu ja kaasuntulo lakkaa. ANNA LAITTEEN JÄÄHTYÄ ENNENKUIN KOSKET METALLIOSIIN. Kierrä irti kaasupatruuna ja laita muovihattu paikalleen. Kun keitin on jäähtynyt ja pesty, pakkaa poltinpesä ja kaasupatruuna kattilaan ja laita kansi paikalleen. Varastoi pois lämmöstä, auringonvalosta tai kipinöiden läheltä.

HOITO

Neulaventtiilin puhdistus: Sulje kaasun säätö venttiili, irrota kaasupatruuna. Irrota polttimen pää rungosta, poista venttiilipaketti. Poista teräspohjalevy ja poltin pää, älä vahingoita pietsoa. Käytä pohjalevyn kasikulmareikää messinkimutterin irrottamiseen venttiilipaketista. Puhdista neulaventtiili puhaltamalla sen läpi yläpuolelta. ÄLÄ KÄYTÄ NEULAA TAI TERÄÄ, niillä on helppo rikkoa venttiili. Asenna osa paikalleen takaisin ja tarkista vuodot.

Pietso: Jos keitin ei syty, tee pientä hienosäätöä pietson lankaan pihdeillä, siten että kärki on noin 3- 6 mm poltinpään yläpuolella. Poista kaikki lika. Jos kipinää ei synny, vaihda pietso uuteen (saatavana varaosapakkauksessa) tai käytä tulitikkua tai sytytintä.

Kylmä sää: Parantaaksesi toimintakykyä kylmällä, varastoi kaasupatruuna tai lämmitä sitä käsissä tai takin sisällä.

Liekki ei sammuu: Venttiili on vahingoittunut. Sulje niin kireästi kuin voit ja puhalla liekki sammuksiin. Irrota kaasupatruuna heti. Lähetä korjattavaksi.

YHTEENSOPIVUUS

Jetboil PCS on yhteensopiva melkein kaikkien muiden keittimien kanssa. Seuraa näitä ohjeita mutta korvaa lempiastiasi Jetboil kattilalla. Keittoväline ei saa ylittää 23 cm halkaisijaa tai 3 kiloa. Jetboil PCS on myös yhteensopiva Jetboil GCS :n, Companion kuppien ja muiden tarvikkeiden kanssa.

Netistä, www.jetboil.com, löydät kaikki tarvikkeet.

HUOLTO JA KORJAUKSET

Älä muokkaa laitetta tai sen ominaisuuksia. Jetboil PCS korjaukset tekee valtuutettu korjaaja. Palauta laite maahantuojalle edelleen korjattavaksi, jos tämä ohjeen hoitotoimenpiteillä et saa laitetta toimimaan..

Osia ja huoltoa voit kysyä maahantuojalta:

Vandernet Oy
Pälkäneentie 19 A
00510 HELSINKI

puh. 020 7418 330

www.vandernet.com